

Biz Box ルータ N500



取扱説明書

Biz Box ルータ [N500] をお買い上げいただき ありがとうございます。

お使いになる前に本書をよくお読みになり、

正しく設置や設定を行ってください。

本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。

本書はなくさないように、大切に保管してください。

はじめに お読みください

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記の注 意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いく ださい。

4~8ページに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

注警告

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を 負う可能性が想定される|内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的 損害が発生する可能性が想定される」内容です。

記号表示について

この製品や活用マニュアルに表示されている記号 には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注 意喚起を示します。
	「〜しないでください」とい う禁止を示します。
06	「必ず実行してください」と いう強制を示します。

本書の表記について

略称について

本書ではそれぞれの社名・製品について、以下のように略称で記載しています。

- Biz Boxルータ N500: 本製品
- Microsoft® Windows®: Windows
- Microsoft® Windows® XP: Windows XP
- Microsoft[®] Windows Vista[®]: Windows Vista
- Microsoft® Windows® 7: Windows 7
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tケーブル: LANケーブル
- 東日本電信電話株式会社: NTT東日本
- 西日本電信電話株式会社: NTT西日本

設定例について

本書に記載されているIPアドレスやドメイン名、 URLなどの設定例は、説明のためのものです。実際に設定するときは、必ずプロバイダから指定されたものをお使いください。

詳細な技術情報について

本製品を使いこなすためには、インターネットやネットワークに関する詳しい知識が必要となる場合があります。付属のマニュアルではこれらの情報について解説しておりませんので、詳しくは市販の解説書などを参考にしてください。

- 本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の内容および本体や「かんたん設定ページ」の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果発生した情報の消失等 の損失については、当社では責任を負いかね ます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。 予めご了承ください。

はじめに

お買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品はギガビットのLANポート、およびTELポート、DSU、VoIPの機能を内蔵したブロードバンドVoIPルータです。

付属品を ご確認 ください

- ACアダプタ (P12V2.0A)
- 取扱説明書(本書)
- CD-ROM (1枚)
- スタンド(1個)
- LANケーブル (1本)
- 保証書

本書の主な内容

本製品の概要

進備する

- 「かんたん設定ページ|を開く......17ページ

電話を使う

- ひかり電話で通話する.......20ページ
- ISDN回線で通話する......22ページ
- アナログ回線で通話する.......25ページ

その他の情報

- 本製品の仕様.......28ページ
- サポート窓口のご案内.......30ページ

他の説明書もご覧ください

本書は基本的な接続に必要な情報のみを記載しています 用途に合わせて、以下の説明書/ヘルプをご覧ください。

- 活用マニュアル(CD-ROM): インターネットへの他の接続方法やひかり 電話での通話、フィルタの設定、運用管理など、本製品を使いこなすた めの情報が記載されています。
- **コマンドリファレンス (CD-ROM)**: コンソールコマンドを用いた、より詳細な設定方法が記載されています。
- 「かんたん設定ページ」のヘルプ: 各設定画面の設定項目について、詳しい 説明が記載されています。「かんたん設定ページ」の「ヘルプ」をクリック してください。

じヒント

付属のCD-ROMに収録されている活用マニュアルおよびコマンドリファレンスは、PDFファイル形式での提供となります。PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Reader®が必要になります。最新のAdobe ReaderはAdobe社のWebサイトより無料でダウンロード可能です。 Adobe Readerの操作について詳しくは、Adobe Readerのヘルプをご覧ください。



本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

- 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するようには設計されていません。
- ◆ 本製品を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

プラグを抜く グラグを抜く	本製品から発煙や異臭がするとき、内部に水分や薬品類が入ったとき、およびACアダプタや電源コードが発熱しているときは、直ちにACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電のおそれがあります。 濡れた手でACアダプタや電源コードを触らないでください。感電や故障のおそれがあります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、加工したり、破損したりしないでください。火災や感電、故障、ショート、断線の原因となります。
	N58iのACアダプタは使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	ACアダプタは必ず本製品に付属のもの(P12V2.0A)をお使いください。他のACアダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
	付属のACアダプタは日本国内用AC100V (50/60Hz)の電源専用です。他の電源で使用すると、火災や感電、故障の原因となったり、加熱して火災や破損の原因となることがあります。
	安全のため、ACアダプタは容易に外すことのできるコンセントに接続してください。家具の後ろなど手の届かない場所にあるコンセントには接続しないでください。
	本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。
分解禁止	本製品を分解したり、改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

	本製品の通風口を塞いだ状態で使用しないでください。火災や故障の原因となります。
<u>A</u>	電源を入れたままケーブル類を接続しないでください。感電や故障、本製品および接続機器の破損の恐れがあります。
<u>A</u>	本製品のポートに指や異物を入れないでください。感電や故障、ショートの原因となります。
	本製品を他の機器と重ねて置かないでください。また、放熱を妨げる場所、通気性の悪い場所には置かないでください。熱がこもり、 火災や故障の原因となることがあります。
接触禁止	近くに雷が発生したときは、ACアダプタやケーブル類を取り外し、 使用をお控えください。落雷によって火災や故障の原因となるこ とがあります。
	LANポートやISDN S/Tポート、ISDN U/LINEポート、TELポートなどの通信ポートには、本来接続される信号と異なる信号ケーブルを接続しないでください。火災や故障の原因になります。
	コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用してもこの容量を越えないことを確認ください。テーブルタップなどが過熱、劣化して火災の原因となります。
	ACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。また定期的にACアダプタのプラグとコンセントの間のほこりを取り除いて下さい。ほこりが溜まり火災の原因となることがあります。
	直射日光や暖房器等の風が当たる場所、温度や湿度が高い場所には、置かないでください。本製品の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因になります。



本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

禁止水ぬれ禁止	極端に低温の場所や温度差が大きい場所、結露が発生しやすい場所で使用しないでください。故障や動作不良の原因となります。結露が発生した場合は、ACアダプタをコンセントから抜き、乾燥させ、充分に室温に慣らしてから使用してください。 ほこりが多い場所や水のかかる場所、油煙が飛ぶ場所、腐蝕性ガスがかかる場所、磁界が強い場所に置かないでください。故障や動作不良の原因となります。
必ず実行	アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果があります。アース接続は必ず、ACアダプタをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は、必ずACアダプタをコンセントから取りはずしてから行ってください。本製品を修理や移動等の理由により輸送する場合には、必ず本製品の設定を保存してください。
必ず実行	本製品に触れる際は、人体や衣服から静電気を除去する等、静電気対策を十分に行ってください。静電気によって故障するおそれがあります。
禁止	同一電源ライン上にノイズを発生する機器を接続しないようにして ください。故障や動作不良の原因になります。
禁止	不安定な場所や振動する場所には設置しないでください。本製品 が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。
禁止	通信ケーブルを電源ケーブルなどに近づけて配線しないでください。 大きな電圧が誘起され、動作不良の原因になります。
必ず実行 ブラグを抜く	本製品をご使用にならないときは、ACアダプタを必ずコンセントから外してください。

使用上のご注意

- ダイヤルアップルータはプロバイダ接続のために自動的に電話をかける機能を持った装置であり、本製品にも自動的に電話をかける機能があります。それに伴った通話料金やプロバイダ接続料金がかかります。あらかじめ製品の機能や動作をよく理解した上でご使用ください。本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のTELポートに接続するアナログ機器は、 技術基準適合認定を受けた製品をご使用ください。
- 「ダイヤル回線」で電話回線を契約されている場合は、停電時に電話が使用できない場合がありますので、以下の点にご注意ください。
 - 電話機を使った設定やインターネット電話機能など、本製品と電話機間はトーン(プッシュ)で信号がやり取りされます。そのため、停電などによって本製品の電源供給が停止すると、プッシュ回線用に動作するように設定された電話機がダイヤル回線と直結されることになります。この状態では、お使いの電話機によっては110や119などの緊急電話も含めて、外線通話できない場合があります。お使いの電話機にダイヤル/トーン切り換えスイッチがある場合は、「ダイヤル」に切り換えて通話してください。
 - TEL2ポートに接続した電話機で外線通話中に 停電が発生すると、切断されます。停電時は、 TEL1ポートに接続した電話機に外線通話が切り替わります。
- ひかり電話やISDN回線をご使用の場合、本製品に接続した電話機は停電時に通話できません。 停電時に110や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯電話などをお使いください。
- 「ひかり電話オフィスA」の基本サービスである 「テレビ電話」と「高音質電話」はご利用いただく ことができません。

- ◆ 本製品のTELポートにはモデムあるいはFAXを 接続して使用できます。
- 本製品のTELポートにはモデムを接続して使用することができますが、モデムの最高通信速度で接続できるとは限りません。モデムの通信速度は、その時の通信回線の環境や相手先の機器との相性によって決まりますので、モデムの最高性能よりも遅い速度でしか接続できない場合があります。
- 本製品のDSUを使用している場合、本製品の ISDN S/TポートにTAやG4 FAXなどのデジタ ル通信機器を接続できますが、本製品のISDN S/Tポートは給電に対応していませんので、給 電を必要とする機器は正しく動作しません。
- 本製品のUSBポートおよびmicroSDポートは、 すべてのUSBメモリおよびmicroSDカードの 動作を保証するものではありません。
- 外部メモリの内部データは定期的にバックアップすることをお勧めします。本製品のご利用にあたりデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果 発生したあらゆる損失について、当社では一切 その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によって は電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合 があります。この場合は本製品の設置場所、向 きを変えてみてください。
- 本製品を譲渡する際は、マニュアル類も譲渡してください。
- 本製品では、時計機能の電源バックアップのためにリチウム電池を使用しています。廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。
- ◆ 本製品を譲渡/廃棄する際は、活用マニュアル (CD-ROM)の「本製品を譲渡/廃棄する際のご注 意」をご覧の上、設定内容を初期化してください。
- 1000BASE-T でご使用になる場合は、エンハン スドカテゴリー 5 (CAT5e)以上のLAN ケーブ ルをご使用ください。

重要なお知らせ

セキュリティ対策と本製品のファイア ウォール機能について

インターネットを利用すると、ホームページで世界中の情報を集めたり、電子メールでメッセージを交換したりすることができ、とても便利です。その一方で、お使いのパソコンが世界中から不正アクセスを受ける危険にさらされることになります。

特にインターネットに常時接続したり、サーバを公開したりする場合には、不正アクセスの危険性を理解して、セキュリティ対策を行う必要があります。本製品はそのためのファイアウォール機能を装備していますが、不正アクセスの手段や抜け道(セキュリティホール)は、日夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はありません。インターネット接続には、常に危険がともなうことをご理解いただくとともに、常に新しい情報を入手し、自己責任でセキュリティ対策を行うことを強くおすすめいたします。

通信料金について

本製品を従量課金型回線サービス(データコネクト、ISDN、3G携帯電話網など)でお使いになる場合には、自動発信の機能をよくご理解の上ご使用ください。本製品をパソコンやLANに接続した場合、本製品はパソコンのソフトウェア(電子メールソフトウェアやWebブラウザなど)が送信するデータや、LAN上を流れるデータの宛先を監視します。LAN外の宛先があると、あらかじめ設定された内容に従って自動的に回線への発信を行います。

そのため、<u>設定間違いや回線切断忘れがあると、</u>
ソフトウェアや機器が定期送信パケットを発信して、
予想外の電話料金やプロバイダの接続料金がかかる場合があります。

ときどき通信記録や累積料金を調べて、意図しない発信がないか、また累積料金が適当であるかどうかご確認ください。

以下の場合に、予想外の通信料金がかかっている 場合があります

- 本製品を使い始めたとき
- 本製品のプロバイダ接続設定を変更したとき
- MP接続を設定したとき
- パソコンに新しいソフトウェアをインストール したとき
- ◆ ネットワークに新しいパソコンやネットワーク 機器、周辺機器などを接続したとき
- 本製品のファームウェアを更新したとき
- その他、いつもと違う操作を行ったり、通信の 反応に違いを感じたときなど

ご注意

- プロバイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定してください。削除しないままお使いになると、回線業者やプロバイダから意図しない料金を請求される場合があります。
- MP接続に対応していないプロバイダに対して、MP 接続の設定や発信は絶対に行わないでください。意 図しない料金を請求される場合があります。
- プロバイダ側の状態(アクセスポイントの変更、メンテナンス、障害など)によって、予想外の通信料金がかかる場合があります。プロバイダからの告知情報には常にご注意ください。

本製品の料金情報や累積接続時間管理について

本製品を従量課金型回線サービス(ISDN、3G携帯電話網など)に接続して使用する場合、料金情報に基づく累積料金額による発信制限や、累積接続時間による発信制限をかけることができます。これらの機能は、従量課金型回線サービス(ISDN、3G携帯電話網など)を通して通知される料金情報や本製品が計算する累積接続時間に基づいて行われるため、サービス割引などによる異なる料金算出方法や、プロバイダ独自の通信時間算出方法には対応できません。

従って、実際の運用においては、発信制限動作が 意図した通りにならない場合があります。正確を 期す場合は、一定期間試験運用をするなどしてず れがないかを確認してください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この 装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起 こすことがあります。この場合には使用者が適切 な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

高調波について

JIS C 61000-3-2適合品

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

輸出について

本製品は「外国為替及び外国貿易法」で定められた規制対象貨物(および技術)に該当するため、輸出または国外への持ち出しには、同法および関連法令の定めるところに従い、日本国政府の許可を得る必要があります。

商標について

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の 登録商標あるいは商標です。
- 本製品は、RSA Security Inc.の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを 搭載しております。RC4および BSAFEはRSA Security Inc.の米 国およびその他の国における登録 商標です。



本製品で使用している オープンソースソフトウェア

- PCRE
- MT19937
- OpenSSL
- Original SSLeay
- Net-SNMP

ライセンス条文について詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)の付録をご覧ください。

自動アップデート機能と ソフトウェアライセンス契約について

本製品は自動アップデート機能を搭載しており、 定期的にサーバにアクセスし、自動的に最新の ファームウェアをダウンロードして更新します。

- 本製品の購入はソフトウェアライセンス契約 (以下「本契約書」)に同意したこととみなされます。ご使用になられる前に、必ず本契約書をお 読みください。
- 過失を含むいかなる場合であっても、当社は、 本使用許諾契約に起因するお客様側の損害について一切の責任を負いません。
- 自動アップデート機能以外にファームウェアを 更新する方法も提供しております。そちらをご 利用される方は「活用マニュアル」(CD-ROM)を ご覧ください。
- 自動アップデート機能の詳しい操作方法は、「活用マニュアル」(CD-ROM)にてご確認ください。本書はお使いになる方がなくさないように大切に保管してください。

ソフトウェアライセンス契約

1. 使用許諾

本使用許諾契約の定めにご同意いただくことによりダウンロード可能となるBiz Box ルータ [N500] (以下、「本製品」という) 用ファームウェア(以下、「本プログラム」という) は当社がお客様に使用許諾するものです。本使用許諾契約は、ダウンロードした本プログラム及び本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。

2. 再配布の禁止

本プログラムは、本製品の機能アップグレードを目的とした場合に限りダウンロードすることができます。不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトなどにアップロード、掲示することは当社の許可を得た場合を除きできないものとします。

3. 複製物の作成

バックアップ目的及び、複数の本製品のアップグレードに必要な場合を除き、本プログラムの複製物の作成はできないものとします。

4. 逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆 アセンブルの禁止

お客様は、本プログラム又はその一部を、逆コンパイルし、リバースエンジニアリングし、逆アセンブルし、修正し、再使用許諾し、頒布し、二次的著作物を創作しないものとします。

5. 責任の制限

過失を含むいかなる場合であっても、当社は、本 使用許諾契約に起因するお客様側の損害について 一切の責任を負いません。

6. 外国為替法及び外国貿易法による規制

本プログラムは、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項」に基づいて規制される技術(役務)に該当します。このため、本プログラム、及び本プログラムをインストールした本製品の日本国外への持ち出しには、日本政府による輸出許可が必要となる場合があります。また、本プログラムの、日本国内に住所を持たない人への提供にも、日本政府による許可が必要となる場合があります。

7. 日本に居住する人への限定提供

本プログラムは、日本国内に居住する法人または 個人にのみ提供されるものとします。

8. 日本国法令の準拠

本使用許諾契約は、日本国の法令に準拠し、これ に基づいて解釈されるものとします。

本製品でできること

本製品はギガビットのLANポート、およびTELポート、DSU、VoIPの機能を内蔵したブロードバンドVoIPルータです。ISDNのダイヤルアップ接続からCATV /ADSL/FTTH接続、専用線接続に加え、3G携帯電話網に対応したUSBデータ通信端末を使用したモバイルインターネットなど、さまざまなインターネット接続方法に対応できます。

ギガビットイーサ、ISDN、3Gモバイル通信に対応

FTTHやCATV、ADSLなどのブロードバンド回線用モデムに接続できるWANポートに加えて、従来のISDNダイヤルアップルータ機能も装備しています。「インターネットにはFTTH回線を接続し、電話はISDN回線を使用する」という環境でも、本製品1台で対応できます。また、USBポートに3G携帯電話網に対応したデータ通信端末を接続して、モバイルインターネットを利用することもできます。

フレッツ光ネクスト「ひかり電話」・データコネクト

フレッツ光ネクストの「ひかり電話オフィスA」に 対応しています。ひかり電話と同時にデータコネ クトを利用して、帯域が保証された通信で拠点間 接続することも可能です。

PPTPによる仮想プライベートネットワーク

本製品はPPTP (Point to Point Tunneling Protocol) に対応しているため、インターネット(ブロードバンド) 回線を利用した仮想プライベートネットワーク (VPN) を構築する場合でも、より安全にデータをやり取りできます。LANとLANをPPTP方式で接続するだけでなく(PPTP-LAN間接続)、外出先からPPTP方式でLANにリモートアクセスすることもできます。

かんたん操作


- 本製品は設定のための「かんたん設定ページ」を 内蔵していますので、パソコンのWebブラウザ を使って本製品の基本的な設定を変更できます。
- ファームウェアの自動アップデート機能を搭載 しているため、ご購入後に新しい機能が追加さ れても、最新の機能を利用できます。ファーム ウェアは自動アップデートする以外に、PCから の転送やUSBメモリまたはmicroSDに保存し たファームウェアを使用することもできます。

さまざまな外部メモリに対応

本製品の設定ファイルやログを、市販のmicroSD/USBメモリに保存できます。また、microSD/USBメモリに保存したファームウェアや設定ファイルで、本製品を起動することもできます。

各部の名称とはたらき

前面



① DOWNLOADボタン

外部メモリからファームウェアを更新する場合に使用します。詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

② ランプ

本製品の動作状態を示します。ランプの点灯状態と本製品の動作の関係については、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

- LAN: LANポートの使用状態を示します。
- WAN:WANポートの使用状態を示します。
- L1/B1,LINE:本製品に接続したアナログ回線またはISDN回線状態、ISDNのB1チャネルの使用状態を示します。
- B2:ISDNのB2チャネルの使用状態を示します。
- microSD: microSDポートに接続した機器の接続、使用状態を示します。
- USB 1:USB 1ポートに接続した機器の接続、 使用状態を示します。
- USB 2: USB 2ポートに接続した機器の接続、 使用状態を示します。
- ON:本製品の電源の状態を示します。

③ microSDボタンとポート

市販のmicroSDカードを使用して、設定ファイルのコピーやログの保存、ファームウェアの更新を実行できます。また、microSDカードをネットワークからアクセスできる共通ドライブとして使用することもできます。詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

microSDカードを取り外す際は、microSDボタンを2秒間押し続けて接続を解除してから、microSDカードを取り外してください。

④ USBボタンとポート(USB 1/ USB 2)

市販のUSBメモリを接続して、設定ファイルのコピーやログの保存、ファームウェアの更新を実行できます。また、USB接続の通信端末を接続して、3G携帯電話回線を利用した通信を行うこともできます。詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。


USB機器を取り外す際は、USBボタンを2秒間押し続けて接続を解除してから、USB機器を取り外してください。

⑤ POWERスイッチとランプ

本製品の電源を入/切します。

本製品の電源を入れると、ONランプが点灯します。

上面/底面



① 通風口

内部の熱を逃がすための穴です。

② TERM (ターミネータ)スイッチ

ISDN機器のターミネータ(終端抵抗)を設定します。

- ◆ 本製品のターミネータを使用する場合: TERM スイッチをONに設定します。
- **U点を使用する場合**: ON に設定します。

③ NOR-REV (極性反転)および LINE-S/Tスイッチ

DSUスイッチがONの場合とOFFの場合で、機能が異なります。

- 内蔵のDSUを使用する場合(DSUスイッチが ON): ISDN U/LINEポートの極性を切り替え ます。
- 内蔵のDSUを使用しない場合(DSUスイッチが OFF): ISDN回線に接続する場合は「S/T」、ア ナログ回線に接続する場合は「LINE」に設定します。

④ DSUスイッチ

本製品内蔵のDSUを入/切します。内蔵のDSUを 使うときは「ON」、使わないときは「OFF」にします。

⑤ 機器名

本製品の機器名が記載されています。

⑥ 認証番号

本製品の認証番号が記載されています。

⑦ MACアドレス

LAN側とWAN側それぞれに付与されている機器固有のネットワーク識別番号が記載されています。「00A0DE3B0000,1」という上図の例の場合、LAN側とWAN側それぞれのMACアドレスは以下のようになります。


- LAN側MACアドレス: 00A0DE3B0000
- WAN側MACアドレス: 00A0DE3B0001

⑧ シリアル番号

製品を管理/区分するための製造番号です。

各部の名称とはたらき (つづき)

背面



① INITスイッチ

このスイッチを押しながら本製品の電源を入れると、本製品の設定を工場出荷状態に戻すことができます。詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

電源コネクタ (DC 12V)

付属のACアダプタを接続します。

③ アース端子

アースコードを接続します。

4 LANポート

パソコンのLANポートまたはHUBのポートとLANケーブルで接続します。

各LANポートの下部にはLINKランプがあり、リンク状態によって消灯(リンク喪失)または点灯(リンク確立)、点滅(データ転送中)します。

⑤ WANポート

ケーブルモデムやADSLモデム、ONUとLANケー ブルで接続します。

⑥ ISDN S/Tポート

内蔵のDSUを使用する場合と使用しない場合で、 機能が異なります。

- 内蔵のDSUを使用する場合:このポートと他の ISDN機器をISDNケーブルで接続します。
- 内蔵のDSUを使用しない場合: このポートと DSUをISDNケーブルで接続します。

⑦ ISDN U/LINEポート

ISDN回線に接続する場合とアナログ回線に接続する場合で、機能が異なります。

- ◆ ISDN回線に接続する場合: ISDN回線や専用線 をモジュラーケーブルで接続します。
- アナログ回線に接続する場合:アナログ回線に モジュラーケーブルで接続します。

® TELポート(TEL1/TEL2)

電話機やFAXなどのアナログ機器とモジュラーケーブルで接続します。停電時の動作は、接続する回線によって異なります。

- ISDN回線に接続する場合:停電時は、TELポートに接続した電話機を使用して通話することはできません。
- アナログ回線に接続する場合:停電時は、TEL1
 ポートのみ使用できます。

⑤ CONSOLEポート

コンソールからの設定を行う場合に、パソコンの RS-232C端子(シリアルコネクタ)と接続します。 詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧く ださい。

準備する

本書ではフレッツ 光ネクスト、Bフレッツなど PPPoE方式でブロードバンド回線でインターネットへ常時接続する方法について説明します。それ 以外の方式や回線でインターネットに接続する場合は、活用マニュアル(CD-ROM)をご覧ください。

準備を始める前に ご用意ください

アースコード

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果があります。

LANケーブル

パソコンの台数や距離に合わせて、LANケーブルをご用意ください。

HUB

本製品のLANポートには、パソコンを4台まで 直接接続できます。5台以上のパソコンを接続 したい場合は、10BASE-Tまたは100BASE-TX、 1000BASE-T対応のHUB(またはスイッチング HUBなど)をご用意ください。


プロバイダの設定資料

接続先を設定してインターネットに接続するには、プロバイダから通知される以下の情報が必要です (接続方法によっては、必要のないものもあります)。

- ユーザID (認証ID、アカウント名)
- パスワード(認証パスワード、初期パスワード)
- IPアドレス
- ネットマスク
- ネームサーバアドレス (DNSサーバアドレス、 ネームサーバIPアドレス、DNSサーバIPアドレス)
- デフォルト・ゲートウェイ・アドレス

準備1: 接続して電源を入れる

ひかり電話を利用する場合は、本製品のTELポートに電話機を別途接続する必要があります。詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。



準備する (つづき)

- **1** パソコンのLANポートと本製品のLAN ポートを、LANケーブルで接続する。
- 2 HGWやONU、ADSLモデムのLANポートと本製品のWANポートを、LANケーブルで接続する。

プロバイダの資料やHGW、ONU、ADSLモ デムの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

HGWやONU、ADSLモデムとパソコンを直接接続している環境を本製品との接続に切り替えたり、設置されていたルータを本製品に置き換えた場合に、アドレスが取得できないなどの原因で正常接続できないことがあります。場合により、環境の変更後に何らかの設定やリセット操作、指定時間(例:20分以上)待つこと、などが必要となる場合があります。詳しくは、それらの活用マニュアルの指示に従ってください。

3 アース端子のネジを+ドライバで少しゆるめてから、アースコードをアース端子に接続して固定する。

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果があります。

4 アースコードをコンセントのアース端子へ 接続する。

ご注意

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対に接続しないでください。

5 付属のACアダプタのコネクタを本製品の電源コネクタに接続してから、ACアダプタをコンセントに接続する。

ご注意

ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他のACアダプタを使用すると、 火災や感電、故障の原因になります。

♀ACアダプタを取りはずす場合は

先にACアダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。

6 本製品のPOWER (電源)スイッチを「ON」 にして、電源を入れる。

ランプが何回か点滅した後、ONランプが点灯します。

7 パソコンやHUBの電源を入れる。

本製品のLANランプとWANランプが点灯または点滅すれば正常です。

♀LANランプが点灯または点滅しない場合は

- LANケーブルが正しく接続されているかどうか、パ ソコンやHUBの電源が入っているかどうか確認し てください。
- 本製品に接続したすべてのパソコンおよびHUBの電源が入っていないときは、LANランプは点灯または点滅しません。

₩ANランプが点灯または点滅しない場合は

本製品とHGWやONU、ADSLモデムが正しく接続されているかどうか、HGWやONU、ADSLモデムの電源が入っているかどうか確認してください。

準備2:「かんたん設定ページ」 を開く

本製品の設定の変更は、本製品に接続したパソコンのWebブラウザから本製品の「かんたん設定ページ」を開いて行います。

「かんたん設定ページ」を開くには、以下の手順で 操作します。

ご注意

- 「かんたん設定ページ」を使用するには、Windows 版Internet Explorer 8.0以降のWebブラウザが必要です。
- 本書ではWindows 7とInternet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。

ヴヒント

TELNETソフトウェアでコンソール画面からコマンドを入力して、「かんたん設定ページ」よりも詳細な設定を行うことができます(コンソールコマンド)。 TELNETソフトウェアで本製品に接続する方法や本製品で使用できるコマンドについて詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。



- 本製品の電源が入っていることを確認する。
- 2 パソコンでWebブラウザを起動して、 「ファイル|メニューから「開く|を選ぶ。
- 3 「http://192.168.100.1」と半角英字で入 力してから、「OK」をクリックする。

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。

② 「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは

「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

「かんたん設定ページ」の見かた




▲ 本製品の初期設定を変更する。

詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)の「パスワードを設定する」以降の説明をご覧ください。

5 ネットワーク接続に必要な設定を変更する。

詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)の「本製品の接続設定のしくみ」以降の説明をご覧ください。

本製品に電話機を接続して使用する場合の重要なご注意



本製品上面のスイッチを切り 替えた場合は、本製品の再起 動が必要です

DSUスイッチおよびNOR-REV (LINE-ST) スイッチを切り替えて、通信に使用する回線種別をISDN回線からアナログ回線(またはその逆)に変更した場合は、新たに選択された回線を有効にするために本製品を再起動する必要があります。

スイッチを切り替えた時点で、変更前に選んでいた回線も使用できなくなります


- 変更前に選んでいなかった側の回線も使用できないままとなるため、スイッチを切り替えた時点でそれまで接続できていたISDN回線/アナログ回線とも使用できなくなります。ただし、WAN / LAN 通信には影響ありません。
- 変更前に選んでいた回線がデータ呼を含め通話中の場合、その通話はアナログ呼およびデータ呼に関わらず、切断されます。
- スイッチ操作によってISDN回線およびアナログ回線が使用できなくなった場合は、L1/B1,LINEランプおよびB2ランプが同じタイミングで点滅します。

ISDN回線用の設定からアナログ回線用の設定に切り替えると

- L1/B1,LINEランプおよびB2ランプが点滅します。
- ISDN回線で通信中の呼(アナログ、データ共) は切断されます。

アナログ回線用の設定からISDN回線用の設定に切り替えると


- L1/B1,LINEランプおよびB2ランプが点滅します。
- アナログ回線で通信中の呼は切断されます。



停電時の電話に関する重要なお知らせ(ダイヤル回線で契約のお客様へ)

「ダイヤル回線」で電話回線を契約されている場合は、停電時に電話が使用できない場合がありますので、以下の注意をよくお読みください。

- 電話機を使った設定やインターネット電話機能 など、本製品と電話機間はトーン(プッシュ)で 信号がやり取りされます。
- 停電などによって本製品の電源供給が停止すると、プッシュ回線用に動作するように設定された電話機がダイヤル回線と直結されるため、お使いの電話機によっては110 や119 などの緊急電話も含めて外線通話できない場合があります。
- お使いの電話機にダイヤル/トーン切り替えスイッチがある場合は、停電時には「ダイヤル」に切り替えて通話してください。詳しくは、お使いの電話機の活用マニュアルをご覧ください。



契約種別を確認するには

契約書(または毎月の請求書)でご確認ください。


電話機の設定を「ダイヤル」に切り替えると

(※) および(#) を入力できないため、停電時以外の 通常の状態でも内線電話や電話機からの設定は利 用できません。

ひかり電話で通話する


1. フレッツ光ネクスト回線を 接続する

フレッツ光ネクストを利用していて、ひかり電話 サービスを契約している場合は、この方法で接続 します。



ONUのLANポートと本製品のWANポートをLANケーブルで接続する。

2. 電話機を接続する



電話機を本製品のTELポートに接続する。


電話機を本製品に接続すると、ひかり電話を利用した通常の通話に加えて、ISDN回線またはアナログ回線を利用できます。

詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご 覧ください。

ご注意

- ●本製品に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電時に110や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯電話などをお使いください。
- ●各TELポートにはアナログ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動作しません。
- TELポートにアナログ回線を接続しないでくだ さい。

3. 電源を入れる



1 アース端子のネジを+ドライバで少しゆるめてから、アースコードをアース端子に接続して固定する。

アースコードを接続することで静電気対策や ノイズ防止に効果があります。

2 アースコードをコンセントのアース端子へ 接続する。

ご注意

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対に接続しないでください。

3 付属のACアダプタのコネクタを本製品の 電源コネクタに接続してから、ACアダプ タをコンセントに接続する。

ご注意

ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他のACアダプタを使用すると、 火災や感電、故障の原因になります。

❷ACアダプタを取りはずす場合は

先にACアダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。

4 本製品のPOWER (電源)スイッチを「ON」 にして、電源を入れる。

ランプが何回か点滅した後、ONランプが点灯します。

4. 接続した電話機にあわせて、設定を変更する

電話機やFAXなどを接続していないTELポートが着信可能」に設定されていると、かかってきた電話がそのTELポートに着信してしまい、回線が話し中にならない場合があります。何も接続していないTELポートがある場合は、本製品に接続した電話機を使って、そのTELポートを使用しない」に設定してください。

ヴヒント

すべてのTELポートにアナログ機器を接続している場合は、この設定は不要です。

ご注意

電話機のダイヤル設定は、必ず「トーン」(プッシュ)にして操作してください。トーンの機能がない電話機では、設定できません。

- **電話機の受話器を上げて、「ツー」という発信音を確認する。**
- 2 電話機やFAXを接続していないTELポートの設定番号をダイヤルする。
 - TEL1ポートに電話機やFAXを接続していない場合: (**)(#)(7)(5)(7)(0)(#)
 - TEL2ポートに電話機やFAXを接続していない場合: ※ # 1 ⑤ ② @ #
 「ツー」という音が聞こえて、設定が変更されます。

♀ 「ツー、ツー」と聞こえたときは

設定内容が間違っていたり、設定が正常に行われていません。いったん受話器を置いて、もう1度ダイヤルし直してください。

3 受話器を置く。

ロビアト


- ●TELポートの「着信制限」を設定する場合は、以下の通りにダイヤルします。
 - -TEL1ポートを「すべて着信する」に変更: **※**# **①⑤ ① ②**
- ◆その他の設定操作について詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

ISDN回線で通話する

1. ISDN回線を接続する

本製品のDSUを使って接続する 場合

通常はこの方法で接続します。



¶ 本製品上面のDSUスイッチを「ON」に合わ

- 2 本製品上面のNOR-REVスイッチを「NOR」 に合わせる。
- 3 本製品上面のTERMスイッチを「ON」に合 わせる。
- 4 回線のモジュラージャックと本製品の ISDN U/LINEポートを、モジュラーケー ブルで接続する。


ご注意

せる。

このスイッチ設定の場合、アナログ回線を接続しないでください。

他のISDN機器のDSUを使って 接続する場合

他のISDN機器を本製品と同時に使用したり、 外部のDSUを使用する場合のみ、以下の手順に 従って接続します。




- 本製品上面のDSUスイッチを「OFF」に合 わせる。
- 2 本製品上面のNOR-REVスイッチを「S/T」 に合わせる。
- 3 本製品のみの接続の場合は、本製品上面の TERMスイッチを「ON」に合わせる。

複数のISDN機器を接続する場合は、最遠端の機器のみ終端抵抗を「ON」にします。

4 DSU (または他のISDN機器のS/Tポート) と本製品のISDN S/Tポートを、ISDNケー ブルで接続する。

2. 電話機を接続する




電話機を本製品のTELポートに接続する。

ご注意

- ●本製品に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電時に110や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯電話などをお使いください。
- ●各TELポートにはアナログ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動作しません。
- TELポートにアナログ回線を接続しないでくだ さい。

3. 電源を入れる



アース端子のネジを+ドライバで少しゆる めてから、アースコードをアース端子に接 続して固定する。

アースコードを接続することで静電気対策や ノイズ防止に効果があります。

2 アースコードをコンセントのアース端子へ 接続する。

ご注意

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対に接続しないでください。

3 付属のACアダプタのコネクタを本製品の 電源コネクタに接続してから、ACアダプ タをコンセントに接続する。

ご注意

ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他のACアダプタを使用すると、 火災や感電、故障の原因になります。

・ ACアダプタを取りはずす場合は ・

先にACアダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。

ISDN回線で通話する (つづき)

4 本製品のPOWER (電源)スイッチを「ON」 にして、電源を入れる。

ランプが何回か点滅した後、ONランプが点灯します。本製品のL1/B1, LINEランプが緑色に点灯すれば正常です。

❷L1/B1, LINEランプが点灯しない場合は

- ●本製品とISDN回線が正しく接続されているかどうか、本製品のスイッチが正しく設定されているかどうか確認してください。
- ◆本製品のDSUを使って接続している場合には、 上面のNOR-REVスイッチを「REV」に変えてみてください。

4. 接続した電話機にあわせて、 設定を変更する

電話機やFAXなどを接続していないTELポートが着信可能」に設定されていると、かかってきた電話がそのTELポートに着信してしまい、回線が話し中にならない場合があります。何も接続していないTELポートがある場合は、本製品に接続した電話機を使って、そのTELポートを使用しない」に設定してください。

ਊヒント

すべてのTELポートにアナログ機器を接続している場合は、この設定は不要です。

で注意

電話機のダイヤル設定は、必ず「トーン」(プッシュ)に して操作してください。トーンの機能がない電話機で は、設定できません。

- **1** 電話機の受話器を上げて、「ツー」という発信音を確認する。
- 2 電話機やFAXを接続していないTELポートの設定番号をダイヤルする。
 - TEL1 ポートに電話機やFAXを接続していない場合: (**)(**)(**)(**)(**)(**)(**)(**)
 - TEL2ポートに電話機やFAXを接続していない場合: ※ # ① 4 ② ② #
 「ツートという音が聞こえて、設定が変更されます。

②「ツー、ツー」と聞こえたときは

設定内容が間違っていたり、設定が正常に行われていません。いったん受話器を置いて、もう1度ダイヤルし直してください。

3 受話器を置く。


ロロファ

- TELポートを「発信・着信可能にする」に設定する場合は、以下の通りにダイヤルします。
 - -TEL1ポートを「発信・着信可能にする」に変 更: ※ # ① 4 ① 3 #
- ◆その他の設定操作について詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

アナログ回線で通話する


1. アナログ回線を接続する

インターネットへ光ファイバ回線やCATV回線で接続して、独立したアナログ回線に電話機を接続している場合は、この方法で接続します。



- 本製品上面のDSUスイッチを[OFF]に合 わせる。
- 2 本製品上面のLINE-S/Tスイッチを[LINE] に合わせる。
- 3 回線のモジュラージャックと本製品の ISDN U/LINEポートを、モジュラーケー ブルで接続する。

2. 電話機を接続する




電話機を本製品のTELポートに接続する。

ご注意

- ●TEL1ポートに接続した電話機は、停電時にも 通話することができます。ダイヤル回線を使用 している場合に電話機が「プッシュ」の設定にな っていると、停電時にダイヤルできなくなりま す。この場合は、電話機を「ダイヤル」の設定に 切り換えてください。
- ●各TELポートにはアナログ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動作しません。
- TELポートにアナログ回線を接続しないでくだ さい。

アナログ回線で通話する(つづき)

3. 電源を入れる



1 アース端子のネジを+ドライバで少しゆるめてから、アースコードをアース端子に接続して固定する。

アースコードを接続することで静電気対策や ノイズ防止に効果があります。

2 アースコードをコンセントのアース端子へ接続する。

ご注意

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対に接続しないでください。

3 付属のACアダプタのコネクタを本製品の 電源コネクタに接続してから、ACアダプ タをコンセントに接続する。

ご注意

ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他のACアダプタを使用すると、 火災や感電、故障の原因になります。

♠ACアダプタを取りはずす場合は

先にACアダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。

4 本製品のPOWER (電源)スイッチを「ON」 にして、電源を入れる。

ランプが何回か点滅した後、ONランプが点灯します。

4. 接続した電話機にあわせて、 設定を変更する

[1.アナログ回線を接続する] (25ページ) で本製品 に接続した電話回線の種類に合わせて、TELポートに接続したプッシュボタン式電話機で本製品の設定を変更します。

ご注意

電話機のダイヤル設定は、必ず「トーン」(プッシュ) に して操作してください。トーンの機能がない電話機で は、設定できません。

- TEL1ポートに接続した電話機の受話器を 上げて、「ツー」という発信音を確認する。
- 2 電話機のボタンを押して、お使いのアナロ グ回線の種類を指定する。
 - プッシュ回線の場合: ※# 201 3#)
 - ダイヤル回線(10pps)の場合: ※#②の①①①
 - ダイヤル回線(20pps)の場合: ※②の1 ② #)

「ツー」という音が聞こえて、設定が変更されます。

♀ 「ツー、ツー」と聞こえたときは

設定内容が間違っていたり、設定が正常に行われていません。いったん受話器を置いて、もう1度ダイヤルし直してください。

♀ 回線の種類がわからない場合は

NTTとの電話回線契約書類をご覧ください。 それでもわからない場合は、NTTまでお問い 合わせください(116)

3 受話器を置く。

Ö'ヒント

その他の設定操作について詳しくは、「活用マニュアル」(CD-ROM)をご覧ください。

アナログ回線をお使いの場合のご注意

電話機を使った設定では、本製品と電話機間はトーン(プッシュ)で信号がやり取りされます。そのため、停電などによって本製品の電源供給が停止すると、プッシュ回線用に動作するように設定された電話機がダイヤル回線と直結されることになります。この状態では、お使いの電話機によっては110や119などの緊急電話も含めて、外線通話できない場合があります。

お使いの電話機にダイヤル/トーン切り換えスイッチがある場合は、「ダイヤル」に切り換えて通話してください。

Öヒント

- 電話機をダイヤル回線用に設定しておき、常に「トーン」ボタン(通常は ② ボタン)を押してから相手の電話番号をダイヤルすることで、停電時の問題を回避できる場合があります。
- 「トーン」ボタンはお使いの電話機によって異なります。詳しくは、お使いの電話機の活用マニュアルをご覧ください。

主な仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行き、スタンドを除く):

220 mm × 41.5 mm × 161.9 mm

質量:

本体 640g (付属品含まず) ACアダプタ 170g

電源:

AC100 V (50/60 Hz)

消費電力:

最大20W

動作環境条件:

周囲温度 0~40℃

周囲湿度 15~80% (結露しないこと)

保管環境条件:

周囲温度 - 20~50℃

周囲湿度 10~90% (結露しないこと)

電波障害規格:

VCCI クラスA

認証番号:

ACD10-0164001, L10-0043

LANインタフェース:

イーサネット(RJ-45)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

4ポートスイッチングHUB

ストレート/クロス自動判別

WANインタフェース:

イーサネット(RJ-45)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

1ポート

ストレート/クロス自動判別

アナログインタフェース:

2線式(RJ-11)

2ポート(給電電圧-48V)

PB、DP (10PPS、20PPS)自動認識

線路抵抗:600Ω(電話機込み)

呼出信号電圧 交流65V 正弦波

LINE (一般公衆回線)インタフェース:

2線式(RJ-11)

1ポート(ISDN U点インタフェースと共有、

スライドスイッチで切替可能)

PB、DP (10PPS、20PPS)ソフト切替

停電時アナログポート(TEL1)と物理的に

接続する

ISDN U点インタフェース:

2線式(RJ-11)

1ポート(LINEインタフェースと共用、

スライドスイッチで切替可能)

ISDNまたはディジタル専用線

DSU機能内蔵

ISDN S/T点インタフェース:

4線式(RJ-45)

1ポート

ISDN DSUまたはディジタル通信機器 (スライドスイッチで入出力切替可能)

シリアルインタフェース:

DTE固定(パソコンとの接続はクロスケーブル)

ポート数:1

非同期シリアル: RS-232C

コネクタ: D-sub 9ピン

データ転送速度: 9600bit/s

データビット長:8ビット

パリティチェック:なし

ストップビット数:1ビット

フロー制御:ソフトウェア(Xon/Xoff)

USBインタフェース:

High/Full/Lowスピード対応

給電電流:最大500mA

ポート数:2

コネクタ: USB Type-Aコネクタ

microSDインタフェース:

ポート数:1

コネクタ: microSDスロット

表示機能(LED)

前面: POWER、USB1、USB2、microSD、

L1/B1.LINE、B2、LAN、WAN

背面: LINK/DATA

付属品:

ACアダプタ (P12V2.0A)

スタンド

LANケーブル(1本)

取扱説明書(本書)

活用マニュアル(CD-ROM内に収録)

コマンドリファレンス (CD-ROM内に収録)

保証書

保守サービスのご案内

保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください)。

保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用 いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつ ど料金をいただく「実費保守サービス」があります。 当社では、安心して商品をご利用いただける定額 保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類

定額保守サービス

毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には 当社が無料で修理を行うサービスです。

実費保守サービス

- 修理に要した費用をいただきます(修理費として、お客様宅へおかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます)。
 (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください)
- 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要となります。

故障の場合

故障した場合のお問い合わせは、局番なしの113 番へご連絡ください。

補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、5年間保有しています。

廃棄方法に関して

本商品を廃棄する時は、地方自治体の条例に従って処理してください。

その他

定額保守サービスの料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

- お問い合わせ先: 0120-970413※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)
- 受付時間 9:00~17:00
 - ※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、 九州地区)でご利用のお客様

- お問い合わせ先: 6 0120-248995
- 受付時間 9:00~17:00
 - ※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

サポート窓口のご案内

お問い合わせの前に

本書をもう一度ご確認ください

本書をよくお読みになり、問題が解決できるかどうかご確認ください。

ログ情報や設定情報をご確認ください

お客様のルータの状態を把握するために、弊社の担当者がログ(Syslog)情報や設定(config)情報を確認させていただくことがあります。ログ情報や設定情報を問題の症状とあわせてお知らせいただくことで、問題の解決が早まることがあります。ログ情報や設定情報は、以下の方法でご確認ください。

¶ パソコンでWebブラウザを起動して、ファイルメニューの「開く」を選ぶ。

「ファイルを開く」画面が表示されます。

2 「http://192.168.100.1」と半角英字で入力してから、「OK」をクリックする。
「かんたん器定ページ」のトップページが表示

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。

【
言詳細設定と情報」をクリックする。

詳細設定と情報」画面が表示されます。

4 ログ情報を確認したいときは「本製品のログ(Syslog)のレポート作成」、設定情報を確認したいときは「本製品の全設定(config)のレポート作成」の「実行」をクリックする。

本製品のログ表示または全設定情報が表示されます。

「活用マニュアル」(CD-ROM)の「本製品の設定情報とログを確認する」もあわせてご覧ください。

お問い合わせ窓口

本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは下記へご連絡ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

- お問い合わせ先: <a>の120-970413
 - ※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)
- 受付時間 9:00~17:00
 - ※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国 九州地区)でご利用のお客様

本商品の取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

- お問い合わせ先: 20120-248995 (携帯電話・PHSからもご利用可能です)
- 受付時間
 - 本商品のお取扱いに関するお問い合わせ:9:00~17:00(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
 - 故障に関するお問合わせ:24時間(年中無休)* ※故障修理対応時間は9:00~17:00です。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。 本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことを お勧めします。 当社ホームページ http://web116.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/ 使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお 気軽にご相談ください。 NTT通信機器お取扱相談センタ ●-NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様 お問い合わせ先: 4 0120-970413 ※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は 03-5667-7100(通話料金がかかります) 受付時間 9:00~17:00 ※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。 ●-NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様 本商品の取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ お問い合わせ先: 🚨 0120-248995 (携帯電話・PHSからもご利用可能です) 受付時間 • 本商品のお取扱いに関するお問い合わせ: 9:00~17:00(年末年始12月29日~1月3日を除く) • 故障に関するお問合わせ:24時間(年中無休)※ ※故障修理対応時間は9:00~17:00です。 電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



環境を考えて大豆油インクを使用しています。 この取扱説明書は無塩素紙(ECF:無塩素紙漂白パルプ)を使用しています。

WZ55920